

# BEZPIECZE STWO PO AROWE W DOMU



**FIRE  
KILLS**

LET'S PREVENT IT

Polish






## Montaż alarmów dymowych

**Idealne miejsce to sufit na środku pokoju, korytarza i podestu, tak aby alarm był słyszalny w całym domu.**

- Nie umieszczaj alarmów w kuchniach lub łazienkach, gdzie dym lub para mogą je przypadkowo uruchomić.
- Jeżeli samodzielne zamontowanie czujników dymu sprawia Ci trudno, skontaktuj się z lokalną strażą pożarną i służbami ratowniczymi. Z pewnością Ci je zainstalują.




## Dbanie o alarmy dymowe

- Testowanie czujników dymowych powinno stać się regularną czynnością prac domowych.
- Testuj je, naciskając przycisk, a usłyszysz dźwięk alarmu. Jeśli nie rozlega się dźwięk, wymień baterie.
- Czujniki dymu należy co sześć miesięcy odkurzyć, aby usunąć z nich zanieczyszczenia.
- Jeśli alarm dymowy zaczyna regularnie emitować sygnały dźwiękowe, należy natychmiast wymienić baterie.
- Jeśli jest to alarm o dziesięcioletniej żywotności, cały alarm należy wymienić co dziesięć lat.

### Inne wyposażenie, które można rozważyć

- Koce gańnicze służą do gaszenia pożarów lub owijania osoby, której ubranie się zapaliło. Najlepiej przechowywać je w kuchni.
- Gańnice mogą być przydatne, jeśli pożar jest bardzo mały lub blokuje wyjście. Jeśli zdecydujesz się na użycie gańnicy, musisz zawsze przed jej użyciem przeczytać instrukcję, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo.
- Czujniki termiczne mogą wykrywać pożary w kuchniach, w których nie powinno się umieszczać alarmów dymowych.



- Sprawdzaj, czy tostery są czyste i ustawione z dala od zasłon i rączników papierowych. W większości tosterów ma wysuwany pojemnik na okruchy, który pomaga utrzymać je w czystości.
- Utrzymuj piekarnik, płyt grzewczą i grill w czystości i dobrym stanie technicznym. Nagromadzony tłuszcz i smary mogą wywołać pożar.

### **Smażenie na głębokim tłuszczu**


- Zachowaj ostrożność podczas smażenia na gorącym oleju – łatwo się zapala.
- Przed włożeniem produktów do gorącego oleju upewnij się, że są one suche, aby olej nie przyskałał.
-

## Grzejniki przenośne

- Zwracaj uwagę na oznaki niebezpiecznego lub obłuzowanego okablowania, takie jak łody przypalenia, gorące wtyczki i gniazdka, przepalające się bezpieczniki lub wyłączniki automatyczne, które zadziałały bez wyraźnych przyczyn, albo migające światła.
- Sprawdź i wymień wszystkie stare kable i przewody, zwłaszcza jeśli są ukryte za meblami lub pod dywanami i matami.
- Odłączanie urządzeń od zasilania pomaga zmniejszyć ryzyko pożaru.
- Odłączaj urządzenia od zasilania, gdy ich nie używasz, są w pełni naładowane lub gdy kładziesz się spać.

### Meble

- Zawsze upewnij się, że meble posiadają trwałe oznaczenie ognioodporności ogniowej.



## Świece

**Upewnij się, że świece są umocowane w odpowiednim uchwycie i z dala od materiałów, które mogą się zapalić - np. zasłon.**

- Zgaś świece, gdy wychodzisz z pokoju i upewnij się, że zostały całkowicie zgaszone na noc.
- Dzieci nie powinny zostawa same przy zapalonych świecach.
- Rozważ używanie świec LED lub zasilanych bateriami.
- Trzymaj zwierzęta domowe z dala od zapalonych świec.

- Zapalniczki i zapalniczki trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Kupuj tylko zapalniczki i zapalniczki zabezpieczone przed dziećmi.

**Pudełka zapalek są teraz opatrzone następującą etykietą ostrzegawczą**





.

